

# Secafix 1-2-3

## Vordetachur-System für den Einsatz in Perchlorethylen

### Eigenschaften:

- **Secafix 1** gegen Blut, Curry, Eigelb, Eiscreme, Eiter, Eiweiß, Erbrochenes, Gelatine, Kakao, Ketchup, Likör, Milch, Sahne, Schweiß, Senf, Soßen, Suppen, Urin
- **Secafix 2** gegen Kaffee, Beeren, Coca Cola, Fruchteis/-saft, Gras, Obst, Rotwein, Tee
- **Secafix 3** gegen Ölfarbe, Fett/Öl, Klebstoff, Knopfabbürbung, Kugelschreiber, Lack, Lippenstift, Nagellack, Schuhcreme, Teer, Tinte

### Anwendung:

Fleckart identifizieren, die Stelle mit dem entsprechenden **Secafix** abdecken und vorsichtig mit der Detachierbürste oder dem Spatel einarbeiten. Die behandelten Kleidungsstücke spätestens nach ca. 10 - 20 min normal reinigen

Bei Anwendung unterschiedlicher Detachiermittel jedesmal gut mit Wasser zwischenspülen.

Bei empfindlichen und farbunechten Stoffen ist eine Saumprobe durchzuführen. Artikel aus Seide und Acetat dürfen nur nach der Methode der Nachdetachur behandelt werden.

Für diese Arbeitsweise ist die Detafix-Serie besser geeignet.

### Technische Daten:

	Secafix 1	Secafix 2	Secafix 3
Dichte 20°C	0,97	0,98	0,99
pH-Wert	9,0 – 10,0	3,0 – 4,0	7,0 – 8,5
Ionogenität	anionisch	anionisch	anionisch

### Hinweise:

#### Lagerung:

Die Lagerung soll frostsicher sein, obwohl die erstarrten Produkte nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust wieder verwendbar sind. Gebinde gut verschlossen halten. Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig.

1002