

Lizerna Conditioner

Hochleistungs-Ausrüstungsmittel für BÜFA Care 4.0

- Eigenschaften:**
- ein Muss für ein erfolgreiches BÜFA Care 4.0 Verfahren, da es das Material stabilisiert
 - dadurch geringer Finishaufwand
 - hat einen positiven Einfluss auf das Trockungsverhalten; so dass das komplette Verfahren nur knapp 60 min in Anspruch nimmt
 - erhält die natürlichen Fasereigenschaften
 - geeignet für alle Textilarten

Anwendung: Die Ausrüstung mit **Lizerna Conditioner** erfolgt im letzten Spülbad (niedriges Flottenverhältnis, reduzierte Schleuderzahl). Durch die konzentrierte Einstellung reichen schon Einsatzmengen von 6 - 10 ml/kg.

Lizerna Conditioner kann problemlos für farbige Gewebe verwendet werden, weil es nicht die Farben beeinträchtigt.

Lizerna Conditioner sollte nicht bei Mangel- und Presstemperaturen über 175 °C eingesetzt werden, da es sonst zu Verklebungen kommen kann.

Das Produkt neigt zum Absetzen. **Lizerna Conditioner** muss vor Gebrauch gut durchgerührt werden.

Technische Daten:

Dichte (20 °C)	1,05 g/ml
pH-Wert (1%ig)	5,5 – 6,5

Hinweise:

Lagerung

Lizerna Conditioner ist gut verschlossen zu lagern, damit eine Hautbildung vermieden wird.

Unter 0 °C gefriert das Produkt, doch ist es nach dem Auftauen und gutem Durchrühren wieder gebrauchsfertig.

Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig.

1701