

Solvent Clean HC

Poudre pour filtre d'installations au solvant hydrocarbure

- PROPRIÉTÉS:**
- Indispensable pour l'entretien du solvant dans les machines à solvant hydrocarbure sans distillation
 - Agrandit la surface filtrante du filtre à solvant
 - Possède une capacité d'absorption exceptionnellement élevée
 - Élimine les salissures polaires et les acides gras du solvant
 - Élimine du solvant les colorants textiles dégorgés
 - Empêche la contamination microbienne du solvant avec Neutracid-HC

APPLICATION: Solvent Clean HC peut être utilisé dans toutes les machines de nettoyage au solvant hydrocarbure disposant d'un filtre à alluvionnage.

La quantité de Solvent Clean HC à utiliser dépend du type et de la taille du filtre à alluvionnage et doit être déterminée selon les indications du fabricant.

Solvent Clean HC doit être remplacé :

- si le solvant est coloré
- si la pression du filtre a atteint la valeur limite indiquée par le fabricant de la machine
- si le nombre maximal de charges indiqué par le fabricant de la machine est atteint

L'utilisation d'une quantité d'eau trop élevée peut entraîner un collage de l'adsorbant et des panneaux filtrants.

En cas de dégorgement de couleur extrêmement fort, il convient d'alluvionner à nouveau de la poudre pour filtre.

**DONNÉES
TECHNIQUES:**

Densité apparente 500 – 600 g/l

Réservé à l'usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne dispensent aucunement l'utilisateur de contrôler et tester lui-même à chaque fois l'adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu'il envisage. Les indications de cette fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans les limites du raisonnable. La fiche adéquate des données de sécurité de l'UE, dans sa version actuelle, doit également être respectée.

REMARQUES :

Stockage

Stocker au sec et bien fermé. Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois dans son récipient d'origine bien fermé.

1305

Réservé à l'usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne dispensent aucunement l'utilisateur de contrôler et tester lui-même à chaque fois l'adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu'il envisage. Les indications de cette fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans les limites du raisonnable. La fiche adéquate des données de sécurité de l'UE, dans sa version actuelle, doit également être respectée.